

Řada ekokůže VIENNA z Magic home

Složení Vienna 65% PU, 21% PES, 14% CO, otáčky: 50.000

Odstíny: od bílé – černou, ekokůže je v provedení mat

Údržba ekokůže:



Před každým čištěním je třeba nábytek pořádně vyčistit, zvláště místa těžko přístupné.

Ekokůži čistěte roztokem mýdla v teplé vodě.

Čištění provádějte **měkkým bavlněným hadříkem** nebo **houbičkou**, nepoužívejte kartáč.

Doporučujeme **provádět kruhové pohyby z vnějšku dovnitř**, aby nedošlo k šíření skvrny.

Po očištění povrchu ekokůže umyjte vodou a utřete do **sucha měkkým bavlněným hadříkem**. Pozor! Nepoužívejte vysoušecí přístroje.



Pokud máte doma malé malíře, tak Vás zaujme úžasná vlastnost ekokůže vienna – odstraní pouze klasickou gumou skvrny od pera, tužky a zvýrazňovače. Dětské obrázky jsou krásné na papíře, ale ne na nábytku.

Materiál ošetřujte a impregnujte pouze výrobky přímo určené na ekokůži / koženku. Na čištění **nepoužívejte** krémy, vosky, spreje, prostředky na čištění přírodní kůže, bělidla, rozpouštědla, amoniak a detergenty používané v domácnosti. Jejich použití může způsobit tuhnutí a praskání materiálů, také i změnu barvy a lesku povrchu výrobku.

Materiál nežehlete.

Materiál nevystavujte nadměrné vlhkosti nebo prachu.

Materiál se nesmí dotýkat teplých ploch, např. radiátoru, krbu (min vzdálenost 1 m).

Chraňte materiál před přímým a dlouhotrvajícím působením slunečního svitu (může vyblednout).

V případě jakéhokoliv dotazu s čištěním/ošetřením materiálu nás můžete kontaktovat rádi Vám poradíme.